CEL-TEC KT11



GPS hodinky s kamerou

uživatelský manuál

Obsah

Popis zařízení 4
Vložení SIM karty 4
Uvedení do provozu a nabíjení 4
Funkce hodinek 5
Mobilní aplikace – SeTracker2 8
Hlavní obrazovka aplikace 11
Detail zobrazení hodinek na mapě 12
Nastavení hodinek 13
Přepínání mezi zařízeními 14
Nastavení účtu 15
Spodní lišta 16
SMS upozornění 19

Popis zařízení



Vložení SIM karty

Používejte SIM kartu velikosti nano s **aktivními datovými přenosy**, **vypnutým PIN kódem** a přesměrováním hovorů.



Před vložením SIM karty mějte zařízení zcela vypnuté. Pomocí přiloženého šroubováku odšroubujte krytku slotu SIM karty. SIM kartu vložte do slotu orientovanou kontakty nahoru a zkosením napřed (viz obrázek). SIM kartu zatlačte do slotu pomocí tenkého předmětu, dokud se nezacvakne. Poté přes slot našroubujte zpět krytku.

Uvedení do provozu a nabíjení

Před použitím zařízení nejprve nabijte pomocí dodaného magnetického kabelu. Průběh nabíjení se zobrazuje na displeji (v průběhu po stisknutí tlačítka) a trvá přibližně 3 hodiny.

Pro zapnutí hodinek přidržte tlačítko „Zapnutí“ po dobu alespoň 3 sekund. Zapnutí doprovází uvítací melodie a obrazovka.

Upozornění!
Hodinky jsou sice voděodolné, ale nedoporučujeme je nosit během koupele a plavání. Je potřeba dbát na dokonale čisté těsnění krytky SIM karty.

Definice krytí IP67:

Chráněno proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1 metr.


Funkce hodinek


Delším přidržením tlačítka SOS se spustí vytáčení nastaveného SOS kontaktu (viz níže v popisu aplikace) a zároveň se na daný kontakt odešle upozornění o stisku tlačítka.

Displej hodinek automaticky přechází do úsporného režimu podobně jako mobilní telefony a po 30 sekundách se vypne (dobu lze změnit v nastavení hodinek). Zapnutí displeje se provádí pomocí krátkého stisku tlačítka „Zapnutí“, kdy se zobrazí úvodní obrazovka s hodinami. Delším přidržením prstu na hodinách lze měnit vzhled hodin. Výběr potvrdíte pomocí „✓ Set / Nastavit“ v levém horním rohu.



Z této obrazovky lze horizontálně listovat nabídkami (přetažením po displeji). Požadovanou nabídku vyberete klepnutím na danou obrazovku. Návrat do předchozího kroku se provádí tlačítkem „Zpět“.





Zobrazení nabídky se může lišit dle nastavení, viz dále v popisu nastavení.

- **Kontakty / Contact**

  Obsahuje seznam telefonních čísel, která lze do hodinek zadat pouze přes mobilní aplikaci (viz dále). Klepnutím na jméno kontaktu se zahájí hovor. Hovor lze ukončit pomocí tlačítka „Zapnutí“ nebo klepnutím na sluchátko v červeném kruhu.

- **Zprávy / WeChat**

  Přehled odeslaných a přijatých zpráv. Držením tlačítka s nápisem *„Hold to talk / Přidrž pro nahrávání“* lze nahrát krátký hlasový vzkaz, který se následně odešle do mobilní aplikace, kde je možné si jej přehrát. Nahrávání se přeruší přejetím prstem nahoru. Mimo hlasovou zprávu lze pomocí tlačítka „+“ pořídit a odeslat fotografii. Také zde lze přehrávat a zobrazovat doručené zprávy z aplikace SeTracker (viz dále) kliknutím na danou zprávu. Delším přidržením na zprávě je možné ji smazat nebo smazat všechny zprávy (Delete / Delete All).

- **Vytáčení / Phone**

  Volání na jakékoliv telefonní číslo - i na to, které není uložené v kontaktech (lze zakázat v aplikaci viz níže).

- **Kamarádi / Friends**
  Více hodinek (až 4) KT11 se můžou spolu spárovat a jednoduše si tak mezi sebou posílat hlasové a obrazové zprávy. Spárování se provede klinutím na položku Kamarádi / Friends u obou hodinek a následně do sebe hodinkami „ťukněte“ o sebe navzájem. Po úspěšném spárování se vybarví jeden ze 4 obrázků. Kliknutím na obrázek vybarveného zvířátka (spárované hodinky) vstoupíte do rozhraní pro posílání hlasových a obrazových zpráv. Pokud chcete spárované hodinky ze seznamu přátel odebrat, přidržte na jejich obrázku prst a zvolte „Smazat kamaráda / Delete friend“.

- **Videohovor / Video call**

  Zahájení videohovoru s hlavním uživatelem aplikace. Pro uskutečnění videohovoru je nutné mít v hodinkách 4G SIM kartu a je třeba počítat s vyšším objemem přenesených dat.

- **Fotoaparát / Camera**

  Po klepnutí na ikonu fotoaparátu hodinky pořídí fotografii a uloží ji do vnitřní paměti. Klepnutím na náhled poslední pořízené fotografie v levém spodním rohu lze pořízené snímky prohlížet.

- **Galerie / Gallery**

  Zobrazení pořízených fotografií s možností mazání. Kliknutím na fotografii se snímek zvětší na celý displej. Listovat mezi fotografiemi lze přetažením po displeji.

- **Nastavení / Settings**

  Nastavení hodinek:

  - Nastavení hlasitosti / Volume setting
    Po vybrání požadovaného druhu hlasitosti se úroveň nastavuje klepnutím na displej, kdy kromě grafického znázornění je úroveň hlasitosti demonstrována tóny.
    - Media volume / Hlasitost médií
    - Alarm volume / Hlasitost upozornění
    - Ring volume / Hlasitost vyzvánění
  - Nastavení jasu / Brightness setting
    Úroveň jasu displeje se nastavuje klepnutím na displej stejně jako u hlasitosti.
  - Vypnutí displeje / Sleep
    Čas, po kterém se displej automaticky vypne.
  - Restart / Reboot
    Restartování hodinek
  - Vypnutí / Shutdown
    Vypnutí hodinek.
  - O zařízení / Device Info
    Informace o zařízení.
  - Styl menu / Launcher Style
    Styl zobrazení nabídky – buď čtvercové (four) nebo jednotlivé (One).
  - Čistící nástroje / Clear tools
    - Clear task / ukončení spuštěných aplikací
    - Clear cache / vymazání paměti – smaže fotografii, zprávy a přidané kamarády
  - Více / More:
  - WiFi – nevyužitelné
  - Bluetooth – nevyužitelné
  - Svítilna / Torch
  - Mobilní sítě / Mobile networks – VoLTE: zapnutí/vypnutí LTE (4G), APN (není třeba měnit), Data roaming – povolení dat v zahraničí
  - Datum a čas / Date & time settings
    Doporučujeme zaškrtnout první dvě políčka – automatický datum čas podle sítě a automatické časové pásmo podle sítě. V opačném případě je nutné provést ruční nastavení. A také doporučujeme poslední zaškrtávací políčko „Use 24-hour format / Použít 24 hodinový formát času“, díky kterému hodinky zobrazují např. 15:30 nikoliv 3:30.
  - Jazyk / Language
    Nastavení jazyka hodinek.

- **Výuka / ChildHood**
  - Matematika / Math
    Jednoduchá matematická hra, kde se potvrzuje správnost zobrazeného výpočtu.
  - Rozvrh hodin / Schedule
    Rozvrh hodin, který je možné vyplnit pomocí aplikace (viz dále).

- **Krokoměr / Steps**

  Měření ujitých kroků za den (nutné nejprve aktivovat v mobilní aplikaci).


- **QR kódy / QR Code**

  RegCode – QR kód pro přidání hodinek do aplikace SeTracker 2
  AppCode – QR kód pro stažení mobilní aplikace

Mobilní aplikace – SeTracker2

Android: **iOS:**


Aplikaci SeTracker2 si stáhněte pomocí naskenování QR kódu nebo zadáním názvu aplikace do příslušeného obchodu s aplikacemi. Pro užívání aplikace je nutné v ní nejprve vytvořit uživatelský účet, pod který poté můžete přidávat zakoupená zařízení, která chcete sledovat. Klikněte na tlačítko „registrovat“.






1. Zadejte váš email, který bude sloužit jako přihlašovací jméno do aplikace.
2. Opište ověřovací kód.
3. Heslo pro přihlášení do aplikace.
4. Území používání, zvolte Evropa a Afrika

Dokončete tlačítkem „POTVRĎTE REGISTRACI“.






V dalším kroku budete vyzváni k přidání zařízení, tedy hodinek. Pokračujte stiskem „ZAČNĚTE VÁZAT“.

1. Registrační kód, který můžete naskenovat pomocí QR kódu (lze také zadat ručně) na štítku připnutému k pásku hodinek nebo přímo z displeje hodinek, viz „QR kódy“ v kapitole „Nastavení“ výše.
2. Název hodinek, pod kterým se budou zobrazovat v aplikaci.
3. Váš vztah k nositeli hodinek.

Dokončete tlačítkem „OK“.

Hlavní obrazovka aplikace

Po přihlášení se zobrazí hlavní obrazovka aplikace SeTracker2, ve které se vám automaticky na mapě zobrazí poloha hodinek, jejichž registrační kód jste zadali při registraci (za předpokladu, že jsou hodinky zapnuté a je v nich funkční SIM karta).



Nastavení hodinek

Nastavení účtu

Změna mapového podkladu

Lokalizace telefonu


Žádost o autorizaci ostatních uživatelů

Přepínání mezi zařízeními, která jsou připojena k vašemu účtu

Zobrazení všech zařízení na mapě

Zprávy | Bezpečnostní zóny | Hlavní nastavení | Zjištění polohy | Pohyb hodinek

Detail zobrazení hodinek na mapě



Způsob určení polohy [LBS(GSM)/GPS/WiFi]

Název hodinek


Adresa lokalizace

Datum a čas lokalizace

Stav baterie hodinek

Aktuální = aktuálně vybrané hodinky, pro které provádíte případné nastavení apod.

Nastavení hodinek



Osnovy

Rozvrh hodin, který se zobrazí v hodinkách v sekci Výuka / ChildHood. Lze zadat až 8 vyučovacích hodin pro každý den, hodiny vyplníte kliknutím na „+“.

Vzdálená kamera


Po stisknutí tlačítka „zajetí“ hodinky pořídí fotografii a odešlou ji do aplikace. Pro znovunačtení snímků přejeďte prstem odshora dolů. Pokud chcete snímek smazat, přidržte na něm cca 2 sekundy prst, poté se objeví tlačítko pro odebrání. Po stisknutí tlačítka „zajetí“ hodinky pořídí fotografii a odešlou ji do aplikace.

Zdraví

Zobrazí za vybraný den počet kroků, spálených kalorií, ušlou vzdálenost a kvalitu spánku. Kliknutím na ikonu kalendáře můžete změnit den. Pod tlačítkem historie se nachází týdenní souhrn. Kliknutím na jednu ze tří možností chůze/počet cvičení/cesta vstoupíte do nastavení měření. Nastavit lze čas, kdy bude měření aktivní, délku kroku v centimetrech, hmotnost a poslední volbou je možné aktivovat/deaktivovat měření. Aby byl tedy krokoměr v hodinkách aktivní, je nutné ho zde povolit. U spánku lze nastavit čas, kdy bude jeho kvalita měřena a zapnutí/vypnutí měření.

Video chat

Videohovor s hodinkami. Pokud chcete zahájit skupinový hovor se všemi uživateli, kteří mají hodinky přidané v aplikaci, vyberte „Spusťte videochat“. První volba „Videohovor*JménoHodinek“* zahájí hovor pouze mezi vámi a hodinkami. Pro uskutečnění videohovoru je nutné mít v hodinkách 4G SIM kartu a je třeba počítat s vyšším objemem přenesených dat. Telefon musí být taktéž na 4G síti nebo WiFi.



Nerušit

Nastavení až 3 časových úseků, během kterých není možné ovládat hodinky (funkční pouze zobrazení času a SOS tlačítko) a nelze se ani na hodinky dovolat. Vhodné nastavit po dobu, kdy je dítě ve škole a je nežádoucí vyrušení. Požadovaný interval nastavíte kliknutím na čas vedle obrázku tabule, zvolený interval pak aktivujete přesunutím jezdce doprava, který zezelená. Tlačítkem OK odešle aplikace nastavení do hodinek.

Budík

Nastavení až 3 budíků pro hodinky, ty budou v nastavený čas vyzvánět. V režimu *Nerušit* se na displeji pouze zobrazí upozornění budíku bez vyzvánění. Zvonící budík lze ukončit tlačítkem *Zapnutí* na hodinkách. Pro nastavení budíku klikněte na jeden ze tří časů. V zobrazeném nastavení lze kromě času zvolit, zda se jedná o jednorázový budík, každodenní nebo aktivní pouze v některé dny. Tlačítkem OK se nastavení odešle do hodinek. Aby byl budík aktivní, je nutné přesunout příslušný jezde doprava (zezelená).

Upozornění


Výpis varování, které hodinky daný den odeslaly – blížící se vybití, SOS varování, vystoupení z bezpečnostní zóny.

Odměny

Dejte vědět vašemu dítěti, že na něj myslíte a pošlete mu srdíčko nebo třeba jako odměnu za něco. Srdíčka můžete také odebírat. Lze je tedy velmi dobře využívat jako motivační systém. Srdíčka se zobrazují na úvodní obrazovce hodinek.




Přepínání mezi zařízeními



Přepínání mezi připojenými zařízeními k vašemu účtu. Vybraného (aktivního) zařízení se týká veškeré nastavení, které se odesílá pomocí aplikace do hodinek (budíky, režim nerušit, dárky, apod…)

Nastavení účtu



Osobní data

Lze měnit osobní data uživatele aplikace
účet: přihlašovací jméno do aplikace
pohlaví: M = muž, Ž = žena
jméno: vaše jméno
telefon: vaše tel. číslo v mezinárodním formátu (+420)
email: váš email

Seznam zařízení

Správa přidaných zařízení. Kliknutím na nápis *UPRAVIT* v pravém horním rohu můžete odebrat (odpárovat) vybrané zařízení – červené tlačítko „Odebrat“. Pomocí *+ přidat zařízení* lze zařízení naopak přidat. Pro úspěšné spárování s vaším účtem je potřeba, jako při prvotní registraci, zadat registrační kód zařízení (hodinek), ten lze buď ručně zadat nebo naskenovat pomocí QR kódu, a název zařízení. Kliknutím na konkrétní hodinky můžete změnit jejich název, avatara a váš vztah k nim. Tlačítko „Přepnout“ má stejný význam jako přepínání mezi zařízeními (viz výše).

Změna hesla

Změna přihlašovacího hesla k účtu. Nejprve je nutné zadat současné heslo a poté 2x nové.

Odhlásit

Odhlášení z aplikace – zobrazí se přihlašovací obrazovka.

Zobrazení všech zařízení na mapě

Oddálí mapu tak, aby byla všechna zařízení přidaná k účtu viditelná.

Spodní lišta



Zprávy

Umožňuje zasílání hlasových a krátkých textových zpráv do hodinek a prohlížet zprávy přijaté z hodinek. Přidržením prstu na tlačítku *DRŽET TO TALK* spustíte nahrávání hlasové zprávy, uvolněním prstu se zpráva odešle, přejetím nahoru a uvolněním se odesílání zruší. Pokud hodinky nejsou v režimu *Nerušit* melodií oznámí přijetí hlasové zprávy, tu lze poté přehřát v menu hodinek pod položkou *WeChat / Zprávy.*
Kliknutím na ikonu klávesnice v levém spodním rohu se přepnete na režim textových zpráv. Textová zpráva musí mít maximálně 30 znaků. Pokud nejsou hodinky v režimu *Nerušit, tak* zazní opět melodie.

Geofence - Bezpečnostní zóna

Geofence neboli bezpečnostní zóna je oblast, kde chcete, aby se vaše dítě pohybovalo (např. město, okolí školy nebo domu), pokud z této oblasti vystoupí, přijde vám upozornění v aplikaci.
Do nastavení bezpečností zóny vstoupíte kliknutím na tlačítko *+.* Bezpečnostní zóna se zadává pomocí kruhové plochy kolem konkrétního bodu, který musíte nejprve zvolit kliknutím na mapu. Poté je možné pomocí posuvníku nebo tlačítek *+* a – měnit velikost plochy, číslo udává velikost poloměru v metrech. Do kolonky jméno lze zadat název bezpečnostní zóny. Zadané bezpečnostní zóny lze v jejich přehledu upravovat kliknutím na název, mazat přetáhnutím požadované zóny doleva a kliknutím na *„odebrat“* nebo aktivovat/deaktivovat pomocí jezdce.


Lokalizovat

Aplikace si vyžádá a zobrazí aktuální polohu aktivních hodinek.

Historie pohybu

Zobrazení pohybu hodinek za zvolený den a časový úsek. Trasu lze buď celou vykreslit pomocí tlačítka *„HISTORIE POHYBU“, nebo* si ji nechat postupně zobrazovat tlačítkem „PŘEHRÁNÍ“. Časový úsek změníte kliknutím na konkrétní hodnotu, kterou chcete měnit (den, počátek sledování, konec sledování). Kliknutím na konkrétní bod trasy na mapě získáte podrobnější informace jako je adresa, čas a způsob lokalizace (GPS, WiFi, GSM).
Ke zvolenému bodu se můžete nechat lehce navigovat pomocí google map kliknutím na ikonu v pravém dolním rohu (příp. pouze zobrazit v google mapách).

Hlavní nastavení



SOS tel. čísla

Telefonní čísla, na která budou hodinky volat po přidržení tlačítka SOS. Pokud se hodinkám nepodaří spojit s 1. zadaným číslem, začnou volat na 2. a případně na 3. Pokud se s žádným číslem nepodaří spojit, hodinky po 2 opakováních vytáčení ukončí.

Odposlech

Na zadané telefonní číslo hodinky tajně zavolají a vy tak můžete poslouchat, co se zrovna v okolí hodinek děje. Zvuk je přenášen z hodinek do telefonu, není tedy možné s dítětem komunikovat.
Pozn.: číslo musí být zadané bez mezinárodní předvolby (bez +420)
Pozn. 2: Během odposlechu jsou hodinky neaktivní a nelze je ovládat – černý displej bez možnosti rozsvícení.

Režim nočního úsporného režimu

Zapnutím této funkce se hodinky v době od 22:00 do 6:00 odpojí od sítě, čímž výrazně šetří baterii.

Pracovní režim

Interval odesílání informací o poloze hodinek. Čím kratší interval, tím menší výdrž baterie hodinek. Body trasy lze poté přehrát v „Historii pohybu“.

Nastavení SMS varování

Nastavení telefonního čísla, na které budou chodit zvolená upozornění – vybití hodinek, SOS varování. Upozornění zapnete/vypnete pomocí posuvníku vpravo.

Člen rodiny

Seznam uživatelů, kteří mají hodinky přidané ke svému účtu. Uživatele je zde možné odebrat, čímž ztratí přístup k hodinkám.

Kontakty

Kontakty, které se nahrají do hodinek, a bude na ně možné volat. Kontakty se v hodinkách zobrazí pod položkou v menu „Kontakty / Contact“. Do prvního řádku se zadává jméno kontaktu, do druhého telefonní číslo.

Výběr časového pásma

Nastavení času hodinek. Časové pásmo je pro Českou republiku *East: GMT+1:00,* v letním čase zapněte volbu „Letní čas“. Nastavení potvrďte tlačítkem *OK*.

Výběr jazyka
Nastavení jazyka hodinek.

Vypínač funkcí
Funkce vytáčení - Vypnutí/zapnutí funkce vytáčení libovolného telefonního čísla pomocí volby *„Vytáčení / Phone“* na hodinkách. Funkce se zapíná/vypíná přesunutím jezdce doprava nebo doleva. Při vypnutí této funkce nebude možné do položky *„Vytáčení / Phone“* vstoupit.
Funkce GPS určování polohy – Vypnutí/zapnutí určování polohy dle GPS.

Spínač časovače
Plánované vypnutí – čas, v kterém se hodinky automaticky vypnou.
Naplánovaná spoušť – čas, v kterém se hodinky automaticky zapnou.

GSM pozice
Zapnutí/vypnutí lokalizace hodinek pomocí GSM signálu v případě, že nebude dostupný GPS signál, např. uvnitř budovy. GSM lokalizace se provádí pomocí nejbližšího GSM vysílače mobilního operátora a je teda oproti GPS, která má přesnost do 5 metrů velice nepřesná a spíše vhodná pro určení orientační polohy. Takto získaná poloha je na mapě označená modře s nápisem LBS.

Hodinky
Spustí vyzvánění na hodinkách, vhodné při hledání hodinek. Příkaz odešlete kliknutím na tlačítko „Hodinky“ a v nádledujícím okně na tlačíko „OK“.

Vypnutí na dálku
Vzdálené vypnutí hodinek.


Vzdálený restart
Restartování hodinek.

Resetujte zařízení
Vrátí nastavení hodinek na výchozí hodnoty, smaže kontakty, galerii,...

Odhlásit
Odhlásí vás z aplikace a vrátí na přihlašovací obrazovku.

SMS upozornění

Pokud v nastavení povolíte zasílání varovných SMS mají následující podobu:



Upozornění na stisknutí SOS tlačítka

ID: identifikační číslo hodinek

SOS Alarm: druh upozornění – SOS tlačítko

url: odkaz na Google mapy s pozicí, kde událost vznikla

Locate date: datum události

Locate time: čas události

Upozornění na vybitou baterii

ID: identifikační číslo hodinek

low battery: druh upozornění – vybitá baterie

Technické parametry

Displej	1.4" dotykový IPS, 240 x 240
Materiál	ABS + PC
Lokalizace	GPS, AGPS, WiFi, LBS (GSM)
GSM / GPRS	850 \ 900 \ 1800 \ 1900MHz
Fotoaparát	ano
Přesnost GPS	3 - 10 m
Přesnost WiFi	3 - 50 m
Přesnost LBS	100 - 1500 m
Typ SIM karty	Nano SIM
Videohovory	ano
Telefonování	ano
SOS volání	ano
Svítilna	ano
Krytí	IP67
Baterie	650 mAh
Pohotovostní režim	až 72 hodin
Rozměry	40 x 51.6 x 15.9 mm

Autorizovaný servis a technická podpora:
www.cel-tec.cz, cel-tec@variant.cz

Dovozce značky CEL-TEC do EU:
VARIANT plus, spol. s r.o.
U Obůrky 823/5
674 01 Třebíč