MANUÁL

Gigabit Wi-Fi router WDRT1202AC



Výchozí IP adresa: 192.168.1.1
Jméno: admin
Heslo: admin
Výchozí Wi-Fi : PLANET_2.4G a PLANET_5G

VARIANT plus, spol. s .r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600
technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8:00 – 16:30)
www.variant.cz **cctv@variant.cz**

Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnosti VARIANT plus, spol. s r.o. a jejích zákazníků. Dokumentace je určena pouze a výhradně pro řádně proškolené pracovníky. Žádná její část nesmí být dále jakkoli šířena nebo dále zveřejňována bez předchozího písemného souhlasu společnosti VARIANT plus. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace v tomto manuálu byly úplné a přesné, nepřebírá naše firma žádnou odpovědnost v důsledku vzniklých chyb nebo opomenutí. Společnost VARIANT plus si vyhrazuje právo uvést na trh zařízení se změněnými softwarovými nebo hardwarovými vlastnostmi kdykoliv a bez předchozího upozornění.

Dokumentace vytvořena dne 6. 4. 2018
poslední korekce dne 25. 7. 2019

Obsah balení

Děkujeme, že jste si vybrali Planet WNRT-617G - bezdrátový širokopásmový směrovač. Před instalací směrovače ověřte, zda jsou níže uvedené položky a směrovač obsaženy v balení.

Obsah balení:

- Router WDRT1202AC
- Stručný manuál
- Přípojný kabel UTP
- Napájecí adaptér










Případné nedostatky reklamujte u dodavatele zařízení.

Popis zařízení


Zadní panel zařízení:



1. Hlavní vypínač zařízení (ON/OFF)
2. Konektor k připojení přiloženého zdroje
3. Reset zařízení nutné držet stisknuté na 10 sec.
4. WLAN stisknout do 5 sec., WPS stisknout déle než 5 sec.
5. USB konektor pro připojení zařízení

6. Datový žlutý konektor RJ-45 pro instalované zařízení
7. Datový modrý konektor RJ-45 pro internetovou přípojku

Horní panel zařízení, indikace provozu:



Instalace a zapojení


Připojte zařízení pomocí napájecího zdroje zařízení. Zapněte samotné zařízení hlavním vypínačem. Připojte vstupní datovou síť do portu WAN (modrý port). Nastavení provozu pomocí datového kabelu na libovolného portu LAN (žlutý) pomocí počítače přiloženým datovým propojovacím žlutým kabelem.

Prvotní instalace je popsána ve stručné příručce přiložené k výrobku v anglickém jazyce se schematickým postupem.

Podrobnou příručku lze získat přímo od výrobce,

případně načtením pomocí odkazu tohoto QR kódu:

Příklad instalace zapojení:



Připojení na router

Pro první připojení na router upravte nastavení síťové karty počítače. Nastavení provedete editací parametrů IP adresy pro přidání do stejné adresace jako je z výroby nastaven router.

Výchozí nastavení routeru IP adresy: **192.168.1.1**


Vhodné nastavení síťové karty:

IP adresa: **192.168.1.200**

Maska : **255.255.255.0**


Brána : **192.168.1.1**


Nastavení síťové karty





Zadejte adresu do internetového prohlížeče






Zobrazení přihlašovacího dialogu jméno : **admin** heslo: **admin**



Průvodce nastavení vám pomůže s prvotní základní konfigurací routeru.



Po úspěšném dokončení se zobrazí základní nabídka správy.



Další detailní funkce routeru a jejich nastavení získáte v podrobné originální příručce.

Technická specifikace

Podporované standardy	IEEE 802.3, 10Base-T IEEE 802.3u, 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Připojitelné porty	4x RJ-45 LAN 1Gps 1x RJ-45 WAN 1Gps 1x USB 2.0 typ A, 5V, 500mA
Wi-Fi anténa (dual band)	2,4 GHz / 2x 5dBi externí anténa až 300Mbps 5 GHz / 2x 5dBi externí anténa až 867Mbps
Standard	IEEE 802.11ac 5GHz IEEE 802.11a/n 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Bezpečnostní prvky	Kryptování WPA/WPA2, filtr MAC adresa, Firewall, IPv4, IPv6
Protokoly	CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP
Správa switche	Web management, vzdálená správa, DDNS, UPnP, SNTP, log, WPS
Napájení	1.5A na 12V DC, 10W
Rozměry	**250 x 185 x 38 mm**
Hmotnost	**322 g**
Provozní teplota	**-0 až 40°C**
Vhlkost	**5 – 95% bez kondenzace**
Certifikace	**CE, RoHS, WEEE**

Společnost PLANET Technology Corporation, tímto prohlašuje, že tato 802.11ac Wireless Broadband Router splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.