WiFi dveřní kukátko DK300






UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Před používáním si prosím pozorně přečtěte tento uživatelský manuál.

Obsah:

POPIS PRODUKTU 3
OBSAH BALENÍ 3
POPIS ZAŘÍZENÍ 4
NASTAVENÍ Wi-Fi A PŘIPOJENÍ.....5
ÚVOD DO MOBILNÍ APLIKACE.....7
TECHNICKÉ SPECIFIKACE 10
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 11

POPIS PRODUKTU



1. Displej kukátka
2. Upevňovací konzola
3. Dveře
4. Kukátko
5. Díra pro kukátko
6. Propojovací kabel

OBSAH BALENÍ

1x Display kukátka

1x Kukátko

1x AC napájecí adaptér

1x Uživatelský manuál

2x Baterie

1x USB kabel

1x konzola s příslušenstvím

Součástí dodávky je externí nabíječka pro nabíjení baterie.



Použijte redukci do evropských zásuvek, která je též v balení.

Pozn. seznam věcí v balení se může měnit.

POPIS ZAŘÍZENÍ

Produkt, jenž dostáváte do rukou je digitální dveřní kukátko s Wi-Fi připojením, které vám umožní se podívat, kdo je za dveřmi z pohodlí mobilního telefonu. Kukátko má zabudovaný pohybový senzor, který vás po zapnutí upozorní, pokud někdo chodí kolem vašich dveří. Kamera umožňuje využít k ukládání záznamu microSD karty až do velikosti 32Gb. Kartu vkládejte potištěnou stranou k LCD, piny směrem ke dveřím.


Kukátko může být jednoduše připojeno na síť Wi-Fi a může být tedy obsluhováno odkudkoliv, kde máte přístup k internetu. Obousměrná komunikace zajistí, že případné pošťáky či návštěvy můžete vyřídit například z dovolené, mimo domov. Video záznamy se uchovávají na vložené microSD kartě a jsou zakryptované, nelze je přehrát přímo z karty. Nahrávání může být aktivováno zachycením pohybu před kamerou nebo ručně z aplikace. Fotografie jsou z bezpečnostních důvodů uchovávány na cloudu.

NASTAVENÍ Wi-Fi A PŘIPOJENÍ

KROK 1: Stažení a instalace aplikace "NewRing" – napište bez mezery.

New Ring
KALUOLA

Aplikace je dostupná ve službách Apple store a Google play. Aplikaci stáhněte a nainstalujte.



KROK 2: Připojení chytrého telefonu k zařízení


Před zahájením párování se připojte na funkční WiFi nebo 4G síť.


Spusťte nainstalovanou aplikaci "New Ring" a stiskněte symbol ⊕ v pravém horním rohu. Vyberte možnost Scan, a naskenujte do aplikace QR kód který se nachází na zadní straně zařízení nebo na krabici- tento QR kód si uchovejte nebo raději ofoťte pro pozdější potřebu.

Zapněte kukátko stisknutím tlačítka na jeho displeji, poté podržte tlačítko zvonku, dokud se neozve hlasová zpráva o přechodu do párovacího režimu - může trvat cca 8s.

Následně telefon připojte na nově vzniklou WiFi síť „IBELL“, a v aplikaci stiskněte „Další“/„Next“ .


V dalším kroku v aplikaci vyberte vaši domácí WiFi síť, a zadejte heslo. Kukátko se k ní automaticky připojí, a zobrazí se na hlavní obrazovce aplikace.





ÚVOD DO MOBILNÍ APLIKACE

Hlavní menu



Název kamery
Stav baterie

Ikona tlačítka nastavení


Sdílení kamery s dalšími uživateli
Prohlížení zaznamenaných sekvencí
Prohlížení alarmových záznamů

Důležité upozornění:

Pokud nebudete kukátko již potřebovat a budete jej předávat další osobě, nezapomeňte kukátko odebrat od svého účtu, jinak je nebude moci další majitel využívat.


Postup odebrání kukátka z účtu uživatele:

Hlavní obrazovka/ tlačítko „Nastavení“ (ozubené kolečko)/ Odebrat zařízení.



Pro otevření živého náhledu klepněte doprostřed obrázku.

Živý náhled



Dodatečné nastavení


Rozšíření videa na celou obrazovku

Vypnutí/Zapnutí zvuku
Pořízení snímku
Tlačítko *Hold to-talk* – Držte pro mluvení

Pořízení záznamu

Ukončení náhledu

Dodatečné nastavení




Zapnutí/Vypnutí PIR alarmu


Nastavení citlivosti PIR

Update firmware

Verze firmware

Při detekci pohybu (PIR) nebo při aktivaci zvonkového tlačítka se vytvoří záznam o události. Seznamy událostí naleznete v sekci „Upozornění“ ve spodní části obrazovky.





Zde lze události i filtrovat podle konkrétního zařízení (Kukátka, pokud jich je více), dle typu poplachu (PIR, Zvonek) a dle data (dne). Po vybrání záznamu se zvětší fotka, kterou lze stáhnout do telefonu nebo sdílet. Při poplachu je odeslána notifikace na MT.

Pokud chcete vidět videa, přejděte do sekce „Přehrávání“, zde je možné přehrát 15s videa.



Po stisku zvonkového tlačítka je okamžitě odeslána notifikace na MT. Po jejím výběru se objeví živý náhled, kde lze hovor odmítnout nebo lze rovnou zahájit komunikaci podržením tlačítka: „Držte pro mluvení“

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozlišení snímače	1M pixel, 1960*720
Formát displeje	480*272
Snímkování	25fps
Úhel záběru	120°
Komprese záznamu	H.264
Typ podporované paměťové karty	TF karta - class 4-10 a HC
Maximální velikost paměťové karty	32Gb
Podpora mobilního operačního systému	Android / iOS
Kapacita baterie	Li-ion 1450mAh/ 3,7V
Formát snímků	JPG
Průměr díry pro kukátko	15mm – 60mm
Tloušťka dveří	35mm – 130mm
Infračervený přísvit	Ano

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. Zařízení se nezapne
   - Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.
   - Zkuste kukátko připojit na USB napájení
2. Zvonek nereaguje
   - Zkontrolujte, zda není tlačítko zaseklé.
   - Zkontrolujte, zda kabel není skřípnutý.
   - Restartujte zařízení vytažením baterie.
3. Nelze nakonfigurovat síť
   - Zkontrolujte, zda zadáváte správné Wi-Fi heslo.
   - Restartujte Wi-Fi router.
4. Noční přísvit se nezapíná
   - Pro zachování správného podání barev se rozsvítí pouze při velmi nízké hladině světla.
5. Pomalé připojení/nelze otevřít náhled
   - Ujistěte se, že jste v dosahu Wi-Fi signálu, nebo že máte spolehlivé připojení k síti
6. Síť je nakonfigurována, ale nelze se připojit.
   - Po spárování kukátka vyčkejte 30 sekund na připojení k síti.
7. Baterie se rychle vybíjí
   - Pokud jste v rušné oblasti, vypněte PIR pohybové čidlo nebo snižte citlivost.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit funkce a parametry zařízení v rámci vylepšení a větší spokojenosti zákazníků.



Technická podpora a servis:

www.cel-tec.cz | cel-tec@variant.cz

Zboží není vhodné pro děti do 3 let.

Dovozce: VARIANT plus, spol. s r.o. www.cel-tec.cz

