OXE ZS 1202

Uživatelský manuál



1 Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybral produkt OXE ZS 1202 k vašemu užívání. V uživatelském manuálu Vás seznámíme s principy fungování a technickou specifikací zakoupeného produktu. Veškeré produkty značky OXE jsou vyvinuty týmem techniků s bohatými zkušenostmi z elektro oborů. Součástí vývoje produktů je i zpětná vazba od našich zákazníků z celého světa, kterou již několik let analyzujeme a zpracováváme. Díky tomu si nyní můžete naplno užít všechny funkce, které jsme dokázali přenést do tohoto výrobku.

Závěrem dodáme, že naše společnost je vždy otevřená veškerým Vašim podnětům, které napomohou k inovaci našich produktů.

2 Použití produktu


Před prvním použitím doporučujeme baterii v žárovce nabít pomocí USB kabelu přes PC.

Fotovoltaický panel se upevní na místo s dostatkem slunečního záření. Kabelem se propojí fotovoltaický panel se žárovkou (k nabíjení lze použít i nabíječku 5-8 V). Nabitou žárovku lze použít jako mobilní osvětlovací lampu. Žárovka může fungovat v automatickém režimu. V případě, že na solární panel nedopadá denní světlo, dojde k automatickému rozsvícení žárovky. Jakmile opět bude na solární panel dopadat denní světlo, dojde k jejímu automatickému zhasnutí. Žárovku lze používat i samostatně bez solárního panelu.

- Maximální jas žárovky: 200 - 250 LM (ekvivalent 25W žárovky)
- Kapacita lithiové baterie: 1 020 mAh / 3,7 V
- Trvale účinné svícení plně nabité žárovky: 6h – 12h
- Baterii lze plně nabít fotovoltaickým panelem při dostatečném slunečním záření

3 Dálkové ovládání

Součástí balení produktu OXE ZS 1202 je dálkové ovládání, které umožňuje několik funkcí.



1. **Tlačítko ON** – pro zapnutí žárovky
2. **Tlačítko OFF** – pro vypnutí žárovky
3. **Tlačítko MODE** – pro změnu režimů svícení (intenzivní, střední, nízký a stroboskop)
4. **Tlačítko AUTO** - pro automatické rozsvícení / zhasnutí žárovky (rozsvícení při setmění, zhasnutí při rozednění)
5. **Časová tlačítka** – pro nastavení intervalů nepřetržitého svícení (30 min, 2 h, 4 h a 8 h).

4 Technická specifikace

Typ žárovky: LED (15ks)
Barva světla: 6 500 – 7 000 K
Světelný tok: 200 - 250 lm (ekvivalent 25W žárovky)
Baterie - žárovka: 3.7 V / 1 020 mAh
Doba nabíjení (solární panel): 8 - 10 hodin
Doba nabíjení (přes PC): 6 - 8 hodin (USB kabel není součástí balení)
Doba svícení: 4 - 6 hodin
Výkon - žárovka: 1.5 W
Vstupní napětí - žárovka: 5 - 6 V
Výkon – solární panel: 1 W
Výstupní napětí – solární panel: 6 V
Rozměry - žárovka: 62*62*110 mm
Rozměry - solární panel: 115*70 mm
Délka propojovacího kabelu: 3,5 m
Voděodolnost: IP44

5 Obsah balení

1x OXE ZS 1202
1x solární panel
1x propojovací kabel, délka 3,5 m
1x dálkový ovladač



Kontakt: oxe@oxe.cz
Internetové stránky: www.oxe.cz

Dovozce:

RICOM secure s.r.o.
Na Bělidle 1135
Liberec VI-Rochlice
460 06 Liberec

IČO: 08572852
DIČ: CZ08572852

Adresa servisu:

RICOM secure s.r.o.
Tovární 319
Cvikov I
471 54 Cvikov

Prohlášení o shodě s Directivou 1999/5/EC

Výrobce tímto na svou zodpovědnost prohlašuje, že tento výrobek je plně v souladu s požadavky a náležitostmi Směrnice 1999/5/EC.

Certifikační protokoly CE a RoHS jsou v nahlédnutí u distributora.

RICOM secure s.r.o. dále provozuje tyto internetové obchody: www.oxe.cz, www.oxepower.sk, www.oxepower.si, www.oxe.hu, www.oxe.ro, www.oxe.at, www.oxepower.de, www.oxepower.pl, www.oxe.hr, www.oxe.bg, www.oxepower.eu.